



ブローアベルト交換・増し締めの方

- ① ボルト(J)を緩め、ブローアベルトを外します。
- ② ブローアベルトを交換、ブローアプーリー(K)と増速プーリー(M)にセットする。
- ③ 各プーリー(K), (L), (M)のベルトの通りを合わせる。
- ④ ブローアテンションプーリー(L)を動かし、ブローアベルトを張りボルト(J)を締め付ける。
- ⑤ 増速プーリー(M)を手で廻し、ベルトが片寄りしないか確認する。

※ ブローアベルトの通りが出ていない場合は、資料52を参照して下さい。

ユニットベルト交換・増し締めの方

- ① 電磁クラッチ通電コネクター(A)を引き抜く。
- ② ボルト(B)を緩め、アース端子とクラッチ廻り止め金具を外す。
- ③ スライドプーリー(C)のナットを緩め、スライドプーリーを緩める。
- ④ ボルト(G)を外し、ボルト(H)を緩め、バキュームユニット本体が振り子状態になるようにする。
- ⑤ LBベルトを3個のプーリーにセットする。
- ⑥ ボルト(G)ボルト(H)3本を締め付ける。
- ⑦ スライドプーリーを動かし、LBベルトを張りスライドプーリーのナットを締め付ける。
- ⑧ アース端子とクラッチ廻り止め金具を取り付け、通電コネクター(A)を差し込む。