

後車輪軸調整

- ②, ③のナットを緩める。
- ①, ④のボルトで車軸の調整をします。(ボルトの調整は1/4回転ずつ行って下さい)

* 本機後側から見て右側車軸の調整をすると、縦軸, 横軸の調整も必要になります。

資料No. 68

後車軸調整方法

対象機種

AZZシリーズ

