



1. ①部のインシュロックを切る。
2. ②の辺りでケースからケースに出ている配線1本を切り、③の辺りでケースからカプラに出ている配線(黒線)を切る。
3. 配線を通す穴の④キャップと中にあるゴムキャップを取る。
4. ケース上部の⑤ボルト5本を外しケースを取る。
(ボルトの長さが違う箇所があるので、外した場所を覚えておく)
5. 本体とケースの間の⑥パッキンを取り綺麗にする。
6. 本体ギヤ部にグリス等を塗り、外した逆の手順で組む。
(本体とケースの間にパッキンを忘れずに入れる)
7. 切った配線を繋げる。(繋いだ部分をシールテープ等で必ず保護をする)
8. 機械に取り付けて、動作確認をする。