



1. エレメントをセット後、ミッション側円筒ハブ"にのみ、アルミインサート3個をボルトにて取り付ける。
2. エレメントの無負荷側の太鼓3カ所にラバースペーサーを図の様にかぶせる。
(無負荷側太鼓：ミッション側円筒ハブ"のアルミインサートの回転方向に対して後になる太鼓)
3. ブレード側円筒ハブ"のアルミインサートをボルトにて取り付ける。