



1. ロックナットをたたいて緩める。
2. ホロセットボルト(M6)を緩める。
3. Ø62のカバーをねじってとる。